

Kopfstation STC 160 Head-End Digital Modulator HDTV

HDMH 660 CI TPS



Hinweis zur Montageanleitung

Neben dieser Montageanleitung (Ergänzung) gelten die Sicherheitsvorschriften und Anweisungen der Montageanleitung der Kopfstation STC 160.



Deutsch

Telefon: Fax: Email: Internet: +49 (0) 911 / 703 8877 +49 (0) 911 / 703 9210 info@gss.de www.gss.de

CE

itun Ĉ

INHALTSVERZEICHNIS

1	Siche	rheitsvorschriften	4
2		meines	4
	2.1	Lieferumfang	4
	2.2	Bedeutung der verwendeten Symbolik	5
	2.3	Technische Daten	5
	2.4	Beschreibung	6
		Die Funktion des TP-Moduls	7
		Erläuterung des Begriffes "Symbolrate"	8
		Effektive Anordnung von Kabelkanälen mit geringen Bandbreiten	9
3	Monte	age	. 10
	3.1	CA-Modul nachrüsten	10
	3.2	DVB-S2-QAM-Modul einbauen	11
	3.3	DVB-S2-QAM-Modul anschließen	12
4	Das B	edienfeld im Überblick	. 13
	4.1	Menüpunkte	13
	4.2	Funktionen der Tasten des Bedienfelds	14
5	Proar	ammieruna	.15
-	5.1	Vorbereitung	15
	5.2	Hinweis zur Peaeleinstellung	15
	5.3	Programmierablauf	16
	5.4	DVB-S2-QAM-Modul programmieren	19
		Modul / Kanalzug wählen	19
		Kanal- / Frequenzeinstellung	20
		Ausgangsfrequenz	21
		Ausgangskanal	22
		Modulator des Kanalzugs ausschalten bzw. einschalten	22
		Ausgangspegel	23
		LNB-Oszillatorfrequenz	23
		Eingangs-Symbolrate / DVB-Modus	24
		Eingangs-Symbolrate einstellen	24
		DVB-Modus einstellen	24
			24
			20
		Annihilation / INUTZSIGNAL	∠ŏ 20
		Nutzrianal invertioren	ZQ 20
		Datenrate	20 20
		Ersatzsianal hei fehlerhaftem Finaanassianal	∠ ⁄ 30
		Englishing of tementation engligesignal	00

	Network Information Table (NIT)	30
	Netz-/Betreiber-Identifikation einstellen	
	PID löschen (Dateninhalt) / umbenennen	32
	PID löschen	32
	PID umbenennen	
	Rücksetzen auf Werkeinstellwerte	
	Daten speichern	35
	CA-Modul	
	PID-Überwachung	
	CA-Modul konfigurieren	37
	Programme wählen	
6	Abschließende Arbeiten	
7	Kanal- und Frequenztabellen	40

1 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



- Die Normen EN/DINEN 50083 bzw. IEC/EN/DINEN 60728 müssen eingehalten werden.
- Führen Sie die Installation oder Servicearbeiten nicht bei Gewittern durch.
- Montage, Installation und Service sind von autorisierten Elektrofachkräften durchzuführen.
- Betriebsspannung der Anlage vor Beginn von Montage- oder Servicearbeiten abschalten.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse!
- Beachten Sie die relevanten landesspezifischen Normen, Vorschriften und Richtlinien zur Installation und zum Betrieb von Antennenanlagen.
- Zur Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit sind alle Verbindungen und Abdeckungen gut zu verschrauben.
- Schäden durch fehlerhaften Anschluss und/oder unsachgemäße Handhabung des Modules sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen.

 \sum Überprüfen Sie die Kopfstation STC 160 auf die in deren Montageanleitung gelisteten Sicherheitsvorschriften.



Beachten Sie bei Arbeiten an den Modulen die ESD-Schutzmaßnahmen!



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen gemäß der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

2 ALLGEMEINES

2.1 LIEFERUMFANG

- 1 Head-End Digital Modulator QAM "HDMH 660 CI TPS"
- 1 HF-Anschlusskabel
- 1 Kurzmontageanleitung



Wichtiger Hinweis

Allgemeiner Hinweis

Wahlweise Verwendung der Tasten

Durchführen von Arbeiten

2.3 TECHNISCHE DATEN

Die Anforderungen folgender EG-Richtlinien werden erfüllt: 2006/95/EG, 2004/108/EG Das Produkt erfüllt die Richtlinien und Normen zur CE-Kennzeichnung (Seite 41).

Alle Werte sind, falls nicht anders angegeben, "typische Werte".

HF-Eingang

Frequenzbereich:	925 2150 MHz
Pegelbereich:	
Eingangsimpedanz:	
Rückflussdämpfung:	8 dB
DVB-S-Modes:	DVB-S $1/2$, $2/3$, $3/4$, $5/6$, $7/8$
DVB-S2-Modes:QPSK 1/2	, ³ / ₅ , ² / ₃ , ³ / ₄ , ⁴ / ₅ , ⁵ / ₆ , ⁸ / ₉ , ⁹ / ₁₀
_	8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Symbolrate DVB-S:	
Symbolrate DVB-S2:	
	8PSK: 10 31 MSymb/s
LNB-Spannungsversorgung:	
HF-Ausgang	
Kanäle:	
F I • I	

Kanale:	
Frequenzbereich:	42,0 MHz 860,0 MHz
Modulationsarten:	QAM 4, 16, 32, 64, 128, 256
Ausgangspegel:	
Ausgangsimpedanz:	75 Ω



Anschlüsse

SAT-Eingänge:	2 F-Buchsen
HF-Ausgang:	1 F-Buchse
Anschlussleiste (20-polig): Für Versorg	gungsspannungen und Steuerleitungen
Conditional Access:	.Mehrere Programme entschlüsselbar

2.4 BESCHREIBUNG

Der Head-End Digital Modulator HDTV "HDMH 660 CI TPS", nachfolgend DVB-S2-QAM-Modul genannt, konvertiert zwei DVB-S-/DVB-S2-modulierte Datenströme (HDTV) in zwei QAM-modulierte Datenströme. Das DVB-S2-QAM-Modul hat zwei SAT-Eingänge und einen HF-Ausgang. Über die SAT-Eingänge können vorgeschaltete Komponenten (z.B. LNB) mit Betriebsspannung versorgt werden. Das DVB-S2-QAM-Modul ist mit zwei Kanalzügen ("A" und "B") bestückt. Die Kanalzüge bestehen aus den digitalen SAT-Tunern, den digitalen Signalaufbereitungsstufen und dem Ausgangsumsetzer. Im Display der Kopfstation werden die Kanalzüge des DVB-S2-QAM-Moduls mit "Bx ...A" bzw. "Bx ...B" angezeigt.

Der Kanalzug "**A**" kann über ein entsprechendes CA-Modul verschlüsselte Programme entschlüsseln. Die Steuerung des Moduls erfolgt über das Bedienteil der Kopfstation.

Zwei Leuchtdioden geben über ihre Farbe einen Hinweis auf die Signalqualität und zeigen an, ob der jeweilige Kanalzug eingeschaltet (LED leuchtet) oder ausgeschaltet ist. Des Weiteren wird die Qualität des empfangenen Transportstroms im Display angezeigt ("**CN...**").

Das integrierte TP-Modul (Transport Stream Processing) dient zur Datenverarbeitung der demodulierten Transportströme. Damit können Serviceinformationen verändert (NIT – Network Information Table), Datenraten erhöht (Stuffing) und einzelne Programme aus dem Transportstrom gelöscht werden. Des Weiteren kann die Operator-ID (notwendig z.B. für visAvision) eingestellt werden. Über den HF-Ausgang des DVB-S2-QAM-Moduls gelangen die HF-Ausgangssignale zum Ausgangssammelfeld.

Nach dem Einschalten der Kopfstation wird im 2-zeiligen LC-Display das Menü "**SETUP**" und die Software-Version des Bedienteiles angezeigt. In diesem Menü ist der Ausgangspegel der Kopfstation einstellbar.

Über die 9-polige SUB-D-Buchse der Kopfstation können Sie, unter Verwendung eines PCs oder Notebooks und der Software "**BE-Flash**", die Betriebssoftware des DVB-S2-QAM-Moduls aktualisieren. Die aktuelle Betriebssoftware des DVB-S2-QAM-Moduls, die Software "**BE-Flash**" und den letzten Stand der Montageanleitung finden Sie auf der Website "*www.gss.de*". Das DVB-S2-QAM-Modul ist ausschließlich für den Betrieb in der Kopfstation STC 160 vorgesehen.

DIE FUNKTION DES TP-MODULS

Bei der Konvertierung von QPSK- bzw. 8PSK-modulierten Signalen in QAM-modulierte Kabelsignale kann über das integrierte TP-Modul auf den demodulierten Datenstrom zugegriffen werden. Dieser Datenstrom, auch Transportstrom genannt, beinhaltet mehrere Programme mit ihren Programmbestandteilen (Video, Audio, Daten und Service-Informationen), welche über das TP-Modul veränderbar sind.

Programmfilter

Einzelne Programme können gelöscht werden. Dadurch verringert sich die Datenrate. Folglich kann eine kleinere Ausgangssymbolrate gewählt werden.

Stuffing (Auffüllen)

Der Transportstrom wird mit sogenannten Null-Daten aufgefüllt. Dies erhöht die Datenrate und damit die Ausgangssymbolrate. Eine Änderung der Ausgangssymbolrate bewirkt eine adäquate Änderung der belegten Bandbreite (halbe Ausgangssymbolrate entspricht etwa halber Bandbreite am Ausgang).

Veränderung von Service-Informationen

Im Transportstrom werden Informationen in Tabellenform übertragen, welche die Empfänger auswerten und für eine komfortable Bedienung benötigen. Das TP-Modul kann die "Network Information Table" (NIT) an die neuen Senderdaten anpassen. In der "NIT" stehen Daten, welche die Set-Top-Box für den automatischen Suchlauf benötigt.

Ändern der Operator-ID (CAT)

Manche Netzbetreiber übertragen im Datenstrom eine Operator-ID (z.B. vis-Avision). Diese kann durch Ändern der CAT den Erfordernissen angepasst werden.

ERLÄUTERUNG DES BEGRIFFES "SYMBOLRATE"

Modulationsarten wie QPSK oder QAM übertragen zu einem Zeitpunkt mehrere Bits gleichzeitig. Diese werden als Symbol bezeichnet. Zusätzlich zum Nutz-Datenstrom der die Bild und Toninformationen überträgt, werden Bits zur Fehlerkorrektur übertragen. Der FEC-Wert gibt das Verhältnis zwischen Nutzbits und insgesamt übertragenen Bits an. Die Ausgangssymbolrate ergibt sich wie folgt:

256-QAM: **SR** (**A**) = FEC x $1/_4$ x SR (E) 128-QAM: **SR** (**A**) = FEC x $2/_7$ x SR (E) 64-QAM: **SR** (**A**) = FEC x $1/_3$ x SR (E) 32-QAM: **SR** (**A**) = FEC x $2/_5$ x SR (E) 16-QAM: **SR** (**A**) = FEC x $1/_2$ x SR (E) 4-QAM: **SR** (**A**) = FEC x $1/_2$ x SR (E)

Beispiel:

Ausgangssymbolrate = 64-QAM, FEC= $3/_4$, Eingangs-Symbolrate SR (E) = 27500 kSymb/s

- **SR (A)** = ${}^{3}/_{4} \times {}^{1}/_{3} \times 27500$ kSymb/s
- SR (A) = 6875 kSymb/s
 - -> Ist in den Programmtabellen kein "FEC" angegeben, kann von einer "FEC = $3/_4$ " ausgegangen werden.

Empfang eines Transponders mit sehr kleiner Symbolrate (SCPC-Sender)

Eine geringe Datenrate bewirkt eine kleine Ausgangs-Symbolrate. Bei manchen Digital-Receivern können dadurch Empfangsprobleme auftreten. Abhilfe können Sie erreichen, indem Sie die Ausgangssymbolrate auf einen höheren Wert einstellen.

Festgelegte Symbolraten

Manche Kabelnetzbetreiber schreiben eine bestimmte Symbolrate vor (z.B. 6900 kSymb/s).

EFFEKTIVE ANORDNUNG VON KABELKANÄLEN MIT GERINGEN BANDBREITEN

(SelecPlex[®])

Kanäle mit geringen Bandbreiten ergeben sich, wenn man aus dem Datenstrom viele, nicht benötigte Programme ausfiltert. Diese "schmalen" Kanäle können platzsparend in einem Kanal angeordnet werden.

Verwenden Sie hierfür das Menü "Ausgangsfrequenz einstellen" (Anordnung außerhalb des offiziellen Kanalrasters).

-> Die benötigte Bandbreite (in kHz) entspricht ungefähr der Symbolrate (kSymb/s) plus 20%.



Achtung:

Der Modulator dieses Moduls arbeitet mit Zwangs-Nachbarkanal-Belegung. Das bedeutet, dass bei der Einstellung des Ausgangskanals bzw. der Ausgangsfrequenz des Kanalzugs "**A**" der Kanalzug "**B**" automatisch immer 8 MHz über dem Kanalzug "**A**" liegt.

Für die Anwendung von SelecPlex[®] kann der normale Kanalabstand von 8 MHz durch die Frequenzeinstellung des Kanalzugs "**B**" bis auf 2 MHz verringert werden.

3 MONTAGE

- Beachten Sie, dass die Kopfstation vibrationsfrei montiert sein muss. Vermeiden Sie z.B. die Montage der Kopfstation an einem Aufzugschacht oder ähnlich vibrierenden Wand- oder Bodenkonstruktionen.
 - Schalten Sie vor der Montage oder dem Wechsel eines Moduls die Kopfstation aus, oder ziehen Sie den Netzstecker der Kopfstation aus der Netzsteckdose.



Beachten Sie die ESD-Schutzmaßnahmen!

 Öffnen Sie das Gehäuse der Kopfstation gemäß der Montageanleitung STC 160.

CA-MODUL NACHRÜSTEN 3.1

Das DVB-S2-QAM-Modul ist mit einem Common Interface ausgestattet. Es dient dem Anschluss eines CA-Moduls verschiedener Verschlüsselungssysteme und Programmanbieter. Verschlüsselte Programme können nur mit einem, dem Verschlüsselungssystem entsprechenden CA-Modul in Verbindung mit der zugehörigen Smartcard entschlüsselt werden. Die Smartcard enthält alle Informationen für die Berechtigung, Entschlüsselung und Teilnehmerfreischaltung.



 Vergewissern Sie sich beim Lieferanten oder Hersteller des zu verwendenden CA-Moduls, ob es zum Empfang von mehreren Programmen geeignet ist.

Die Hard- und Software des DVB-S2-QAM-Moduls sind entsprechend vorbereitet und getestet.

- Von den Programmanbietern veranlasste Änderungen der Strukturen in den Programmdaten können diese Funktion beeinträchtigen oder sogar unterbinden.
- Beachten Sie für die Bedienung des CA-Moduls die zugehörige Bedienungsanleitung des jeweiligen Anbieters.
- Smartcard (1) so in das CA-Modul (2) schieben, dass der Chip (3) auf der Smartcard zur dickeren Seite (oben) des CA-Moduls zeigt (Abb. 1).
- CA-Modul (2) ohne zu verkanten in die Führungsschienen (4) des Common Interface (5) schieben und mit dem Common Interface kontaktieren.





Abb. 1

3.2 DVB-S2-QAM-MODUL EINBAUEN

- Prüfen Sie den festen Sitz des CA-Moduls in der Kontaktleiste des Common Interface des DVB-S2-QAM-Moduls und stellen Sie gegebenenfalls einen sicheren Kontakt her.
 - Beachten Sie bei der Montage, dass das Modul in einer langen, nummerierten Führungsnut mit Kontaktleiste auf der Platine an der Gehäuserückwand positioniert wird.
 - Die kürzeren, nicht nummerierten Führungsnuten ohne Kontaktleiste auf der Platine an der Gehäuserückwand sind für Ergänzungsmodule bestimmt.
 - Gehäuse der Kopfstation gemäß der Montageanleitung STC 160 öffnen.
 - Modulverriegelung (1) in Pfeilrichtung öffnen (Abb. 2).



Abb. 2

- DVB-S2-QAM-Modul in die Führungsnuten (A) und (B) eines freien Steckplatzes (mit Kontaktleiste auf der Platine an der Rückwand) einsetzen (Abb. 3) und mit leichtem Druck soweit in die Kopfstation schieben, dass der Kontakt zur Platine an der Rückwand hergestellt ist.
- Modulverriegelung (1) (Abb. 3) nach der Montage des DVB-S2-QAM-Moduls in Pfeilrichtung schließen.





Abb. 3

3.3 DVB-S2-QAM-MODUL ANSCHLIESSEN



Abb. 4

- SAT-ZF-Eingänge C des DVB-S2-QAM-Moduls über selbst gefertigte HF-Kabel (Länge ca. 80 cm) durch die Kabeldurchlässe F (Abb. 4) mit den vormontierten F-Durchführungen in der Rückwand der Kopfstation oder je einem der Ausgänge der gegebenenfalls nachgerüsteten SAT-ZF-Eingangsverteiler verbinden.
- Modulator-Ausgang (D) nach der Programmierung mit einer der Eingangsbuchsen (G) des Ausgangssammlers verbinden.

4 DAS BEDIENFELD IM ÜBERBLICK

4.1 MENÜPUNKTE

Programmieren Sie das DVB-S2-QAM-Modul über die Tasten des Bedienfelds der Kopfstation. Das 2-zeilige Display des Bedienfelds zeigt dabei die Menüs. Einzustellende Parameter und Funktionen sind unterstrichen dargestellt.

Mit Taste \land können Sie den Kanalzug / andere Module auswählen

Mit Taste M können Sie folgende Menüpunkte anwählen:

- Modul und Kanalzug aktivieren
- Kanaleinstellung / Frequenzeinstellung
- Ausgangskanal / Ausgangsfrequenz
- Ausgangspegel
- LNB-Oszillatorfrequenz
- Eingangssymbolrate
- Eingangsfrequenz
- Programmfilter
- CA-Modul (falls vorhanden, nur Kanalzug A) PID-Check Menü/Edit
- QAM-Modulation
- Stuffing
- Ersatzsignal
- Network Information Table (NIT)
- Netz-/Betreiber-Identifikation (Conditional Access Table)
- PID löschen/umbenennen
- Rücksetzen auf Werkeinstellwerte
- Daten speichern







5 Programmierung

5.1 VORBEREITUNG

- Pr
 üfen Sie die Software-Versionen der Kopfstation und des DVB-S2-QAM-Moduls und aktualisieren Sie diese falls erforderlich. Die aktuellen Software-Versionen finden Sie auf der Webseite "www.gss.de".
- Messempfänger mit dem Modulator-Ausgang des DVB-S2-QAM-Moduls (D) oder bei angeschlossenem Ausgangssammler mit dessen HF-Ausgang verbinden (siehe Seite 12).
- Messempfänger auf den Ausgangskanal des jeweils einzustellenden Kanalzugs abstimmen.
- Gegebenenfalls Kanalzug (Modulator) einschalten (siehe Seite 22). Ob die Kanalzüge eingeschaltet sind, wird durch jeweils eine leuchtende Status-LED angezeigt (s. Abbildung).



5.2 HINWEIS ZUR PEGELEINSTELLUNG

Um Störungen innerhalb der Kopfstation und der Kabelanlage zu vermeiden, müssen Sie den Ausgangspegel des DVB-S2-QAM-Moduls im Vergleich zum Systempegel bei 64 QAM um 10 dB und bei 256 QAM um 4 dB absenken. Ausgangspegel des Ausgangssammlers gemäß der Montageanleitung der Kopfstation STC 160 prüfen und gegebenenfalls den Erfordernissen der Kabelanlage anpassen.



GSS



GSS



- —> Wird die Taste M länger als 2 Sekunden gedrückt, wird der Programmiervorgang abgebrochen. Es erfolgt aus jedem Menü der Rücksprung zum Programmpunkt "Modul / Kanalzug wählen". Noch nicht gespeicherte Eingaben werden auf die vorhergehenden Einstellungen zurückgesetzt.
- Durch Drücken der Taste S werden die Eingaben in den Menüs gespeichert. Es erfolgt ein Rücksprung zum Programmpunkt "Modul / Kanalzug wählen".
- Kopfstation einschalten.
 - —> Das Display zeigt "SETUP BE160" und die Software-Version des Bedienteils (z.B. V 10).
 - -> Im Menü "SETUP" kann der Ausgangspegel des Ausgangssammlers eingestellt werden

(siehe Montageanleitung STC 160).



MODUL / KANALZUG WÄHLEN

Gegebenenfalls durch wiederholtes Drücken von △ ✓ das zu programmierende Modul (Bx ...) bzw. den gewünschten Kanalzug "A" oder "B" wählen.



->	Das Display	zeigt z.B. das Menü "Bx 1A TPS"
	"Bx"	steht für Steckplatz
	"1"	steht für Steckplatz Nr. 1
	" A "	steht für Kanalzug " A "
	"TPS"	Modultyp
	"850 MHz"	eingestellte Frequenz
	"V 15"	Software-Version des Moduls

—> Wird ein Kanalzug gewählt, dessen Modulator ausgeschaltet ist, erscheint "OFF" an Stelle der Kanal- oder Frequenzanzeige im Display.

Bx 1B	TPS
OFF	V 15

—> Die Programmierung der Kanalzüge "A" und "B" ist nahezu identisch. Auf Ausnahmen wird hingewiesen.

• Taste **M** drücken.

KANAL- / FREQUENZEINSTELLUNG

In diesem Menü können Sie wählen, ob Sie für die Einstellung des HF-Ausgangs die Kanal- oder Frequenzeinstellung benötigen. Die Kanaleinstellung deckt den Bereich der Kanäle S21 ... S41 und C21 ... C69 ab, die Frequenzeinstellung den Bereich von 42,0 MHz bis 860,0 MHz.

Bx 1A/B	OUTPUT
<u>F</u> req.	

Bx 1A/B	OUTPUT
<u>C</u> hannel	

 \land

Das QAM-Signal wird üblicherweise mit einer Bandbreite von 8 MHz übertragen. Das bedeutet, dass Sie nur im Bereich der Kanäle S21 ... C69 (Frequenzraster 8 MHz) die Kanalmittenfrequenz des vorhandenen Kanalrasters verwenden können. Im Bereich der unteren Frequenzbänder (Kanäle C2 ... S20) beträgt das CCIR-Kanalraster 7 MHz. Deshalb wird hier die Frequenzeinstellung verwendet. Würde man das in diesen Kanalbereichen übliche Kanalraster von 7 MHz verwenden, käme es zu Überschneidungen der 8-MHz-

^{-&}gt; Das Menü "Kanal- / Frequenzeinstellung" - "OUTPUT" wird aktiviert.

QAM-Signalpakete und damit zu Übertragungsproblemen.

Für Programmierungen in diesen Kanalbereichen und den darunter liegenden Frequenzbereichen empfehlen wir, ausgehend von Kanal S21 / 306 MHz in 8-MHz-Schritten herunterzurechnen (siehe Tabelle Seite 40) oder durch Entfernen von Programmen die Bandbreite des QAM-Ausgangssignals zu verringern.



Der Modulator dieses Moduls arbeitet mit Zwangs-Nachbarkanal-Belegung. Das bedeutet, dass bei der Einstellung des Ausgangskanals bzw. der Ausgangsfrequenz des Kanalzugs "**A**" der Kanalzug "**B**" automatisch immer 8 MHz über dem Kanalzug "**A**" liegt.

Für die Anwendung von SelecPlex[®] (siehe auch Seite 9) kann der normale Kanalabstand von 8 MHz durch die Frequenzeinstellung des Kanalzugs "**B**" bis auf 2 MHz verringert werden.



Für die Anwendung von "SelecPlex®" kann nur die Frequenzeinstellung verwendet werden.

- Mit 🛆 🗹 Kanaleinstellung "**Channel**" oder Frequenzeinstellung "**Freq.**" wählen.
- Taste **M** drücken.
 - -> Das Menü "Ausgangskanal" bzw. "Ausgangsfrequenz" -"OUTPUT" wird aktiviert.
 - -> Ist Kanaleinstellung gewählt fahren Sie mit "Ausgangskanal" fort (Seite 22).

AUSGANGSFREQUENZ

In diesem Menü stellen Sie die Ausgangsfrequenz des Kanalzugs ein (42,0... 860,0 MHz). Des weiteren können Sie den Modulator des Kanalzugs aus- bzw. einschalten (Seite 22).



 Mit den Tasten <>> den Cursor unter die einzustellende Ziffer der Frequenzanzeige stellen und mit den Tasten <>> gewünschte Ausgangsfrequenz einstellen.

AUSGANGSKANAL

In diesem Menü stellen Sie den Ausgangskanal des Kanalzugs ein (S21 ... S41, C21 ... C69). Des Weiteren können Sie den Modulator des Kanalzugs aus- bzw. einschalten.

Bx 1A/B	OUTPUT
C6 <u>7</u> /C68	<u>o</u> n

• Mit den Tasten 🖂 🖂 Ausgangskanal einstellen.

MODULATOR DES KANALZUGS AUSSCHALTEN BZW. EINSCHALTEN

Bx 1A/B	OUTPUT
C6 <u>7</u> /C68	<u>o</u> n

- Mit Taste ≥ Cursor unter "on" bzw. "off" stellen und mit den Tasten
 Modulator des Kanalzugs ausschalten "off" oder gegebenenfalls einschalten "on".
 - -> Im ausgeschalteten Zustand erlischt die Status-LED des Kanalzugs (siehe Seite 24).
 - —> Im Display wird der ausgeschaltete Kanalzug an Stelle der Kanaloder Frequenzanzeige durch "---" gekennzeichnet.



• Taste **M** drücken.

-> Das Menü "Ausgangspegel" - "LEVEL" wird aktiviert.

GSS

AUSGANGSPEGEL

Dieser Menüpunkt wird verwendet, um den HF-Ausgangspegel der Modulatoren der Kanalzüge des Moduls auf gleiche Werte einzustellen und an die Ausgangspegel der Modulatoren anderer verwendeter Module anzupassen. Um Störungen innerhalb der Kopfstation und der Kabelanlage zu vermeiden, müssen Sie den Ausgangspegel des DVB-S2-QAM-Moduls im Vergleich zum Systempegel bei 64 QAM um 10 dB und bei 256 QAM um 4 dB absenken.



- Ausgangspegel des Kanalzugs mit dem angeschlossenen Messempfänger messen und Messwert notieren.
- Bei der Einstellung des zweiten Kanalzugs Messwert mit dem notierten Messwert des ersten Kanalzugs vergleichen.
- Ausgangspegel der Modulatoren anderer verwendeter Module messen und notieren.
- Mit den Tasten den höheren Ausgangspegel des einen Kanalzugs dem niedrigeren Ausgangspegel des anderen Kanalzugs und den Ausgangspegeln der Modulatoren anderer verwendeter Module angleichen ("O dB" ... "-25 dB").
- Taste **M** drücken.

-> Das Menü "LNB-Oszillatorfrequenz" - "LNB" wird aktiviert.

LNB-OSZILLATORFREQUENZ

In diesem Menü stellen Sie die Oszillatorfrequenz des verwendeten LNB ein.



- Mit Tasten Set den Cursor unter die einzustellende Ziffer der angezeigten Frequenzanzeige stellen.
- Mit 🖂 verwendeten Ziffer der Oszillatorfrequenz des verwendeten LNB einstellen.
- Vorgang entsprechend der Anzahl der einzustellenden Ziffern wiederholen.

• Taste M drücken.

-> Das Menü "Eingangs-Symbolrate" – "**SYMBOL**" wird aktiviert.

EINGANGS-SYMBOLRATE / DVB-MODUS

Die Symbolraten der Satellitentransponder finden Sie in den aktuellen Programmtabellen der Satelliten-Betreiber, in diversen Satelliten-Fachzeitschriften und im Internet.

Die Cassette erkennt den gesendeten DVB-Modus und schaltet zwischen dem normalen QPSK-Modus (DVB-S) und dem DVB-S2-Modus um. Um den Sendersuchlauf zu beschleunigen, empfehlen wir, beim Empfang von DVB-S2 den DVB-Modus manuell voreinzustellen.



EINGANGS-SYMBOLRATE EINSTELLEN

- Zum Einstellen anderer Symbolraten mit Tasten ≤ den Cursor unter die einzustellende Ziffer der angezeigten Symbolrate stellen.
- Mit Tasten 🖂 🖂 entsprechende Ziffer der erforderlichen Symbolrate einstellen.
- Vorgang entsprechend der Anzahl der einzustellenden Ziffern wiederholen.

DVB-MODUS EINSTELLEN

- Mit Taste ≥ den Cursor unter "DVB-S" stellen und mit den Tasten
 M den erforderlichen DVB-S2-Modus wählen.
- Taste **M** drücken.

-> Das Menü "Eingangsfrequenz" - "FREQ" wird aktiviert.

EINGANGSFREQUENZ

Hat sich das HF-Empfangsteil auf das Eingangssignal synchronisiert, wird ein eventueller Frequenz-Offset zur Sollfrequenz in MHz, z.B. "-1.8", angezeigt. Die Anzeige "**CN...**" in diesem Menü gibt einen Hinweis auf den Rauschabstand des empfangenen Trägers. Bei einem Wert unter "**CN 5**" können Bildaussetzer auftreten.



Erscheint in der zweiten Displayzeile ein Fragezeichen "(?)", ist kein Eingangssignal vorhanden. Überprüfen Sie die Konfiguration der Antennenanlage und der Kopfstation, sowie die vorhergehenden Einstellungen des Moduls.

Bx 1A/E	3	FREQ
1183 <u>5</u>	-1.8	CN 12

- Mit Tasten < ≥ den Cursor unter die einzustellende Ziffer der angezeigten Frequenz stellen.
- Mit 🖂 ventsprechende Ziffer der erforderlichen Eingangsfrequenz einstellen.
- Vorgang entsprechend der Anzahl der einzustellenden Ziffern wiederholen.
- Angezeigten Frequenz-Offset (z.B. "− 1.8") mit den Tasten durch Ändern der Eingangsfrequenz auf kleiner 1 MHz einstellen.





LED-Anzeige	Bedeutung
grün	Signalqualität gut
gelb	Signalqualität minderwertig
rot	kein Signal
aus	Kanalzug (Modulator) ist ausgeschaltet

• Taste **M** drücken.

-> Das Menü "Programmfilter" - "**PROGRAM**" wird aktiviert.



PROGRAMMFILTER

Das Programmfilter ist standardmäßig ausgeschaltet ("**off**"). In diesem Menü legen Sie fest, welche der empfangenen Sender übertragen werden sollen. Bei ausgeschaltetem Programmfilter (Werkseinstellung) passieren alle Sender des Transportstroms das Programmfilter. Wird das Programmfilter aktiviert, sind alle Programme inaktiv und können selektiv dem Transportstrom hinzugefügt werden.



- Taste > drücken.
 - Alle Programme (Services) des Eingangstransportstroms werden eingelesen und mit Namen und Programmart angezeigt.
 - -> Wird kein Sender gefunden, erscheint im Display die Meldung "FILTER no Service".

Überprüfen Sie in diesem Fall die vorhergehenden Einstellungen des Moduls, sowie die am SAT-Eingang angeschlossenen Komponenten.

- -> Das Display zeigt z.B.:
- Bx 1A TV + 01/09 Das Erste

Bedeutung der Anzeigen in diesem Beispiel:

"Bx 1A"	Steckplatz 1, Kanalzug "A"
"TV"	Art des Services "Television"
" + "	gewähltes Programm ist aktiviert
"01/09"	Service 1 von 9.
"Das Erste"	Name des Services

Weitere mögliche Anzeigen:

"RA"	Art des Services "Radio"
	Bei Radio-Programmen wird der Bildschirmhin-
	tergrund eines angeschlossenen TV-Gerätes bzw.
	Messempfängers dunkel getastet.
" – "	gewähltes Programm ist deaktiviert.
"HD"	HD-Empfang
*	Ein Stern bedeutet, dass der gewählte Service
	verschlüsselt ist. Zum "Freischalten" wird das CA-
	Modul mit der entsprechenden Smartcard des
	Programm-Anbieters benötigt.



- -> Eine an Stelle von "TV" oder "RA" erscheinende Servicenummer (z.B. "131") signalisiert, dass ein nicht benannter Service oder ein nicht definierter Datenstrom empfangen wird.
- Um Änderungen zu speichern und Programmfilter zu aktivieren, Taste M drücken.
 - -> Im Display erscheint "PROGRAM Filter on".
 - —> Wurden Programme aktiviert, werden die entsprechenden PID's (Audio, Video, Text) in den Datenstrom eingefügt und die Tabellen PAT und SDT aktualisiert.
 - -> Wurde kein Programm aktiviert, bleibt das Filter ausgeschaltet ("**off**").

Status der einzelnen Programme prüfen:

Bei eingeschaltetem Programmfilter, Taste > drücken.

In diesem Modus können Sie mit den Tasten $\leq >$ in der Programmliste "blättern" und mit > aktivierte Programme deaktivieren bzw. weitere Programme aktivieren.

- Im Menü "**PROGRAM Filter on**" können Sie mit den Tasten 🖂 🖂 das eingeschaltete Programmfilter ausschalten "**off**".
- Taste **M** drücken.
 - —> Das Menü "QAM-Modulation" "QAM" wird bei der Programmierung der Kanalzüge "A" wenn kein CA-Modul eingebaut ist, und "B" aktiviert.
 - —> Wird ein CA-Modul verwendet, erscheinen bei der Programmierung des Kanalzugs "A" die Menüs um das CA-Modul zu konfigurieren – "CA" (ab Seite 36).

QAM-MODULATION / NUTZSIGNAL

In diesem Menü können Sie die QAM-Modulation einstellen und das Nutzsignal invertieren.

Bx 1A/B	QAM
25 <u>6</u>	<u>n</u> ormal

QAM-MODULATION EINSTELLEN

- QAM-Modulation mit 🔿 einstellen ("4" ... "256").
 - —> Bei einer höheren QAM-Modulation verringert sich die Ausgangs-Symbolrate. Eine Ausgangs-QAM-Modulation von > 64 QAM stellt sehr hohe Anforderungen an das Kabelnetz. Durch Rauschen, Laufzeit- und Frequenzgangprobleme kann ein Empfang des umgesetzten Ausgangssignals beeinträchtigt sein.

NUTZSIGNAL INVERTIEREN

Für Ausnahmefälle und "ältere" digitale Kabel-Receiver können Sie die Spektrallage des Nutzsignals invertieren "**inverse**".

- Mit Tasten $\leq \geq$ den Cursor unter "**normal**" stellen.
- Mit den Tasten 🛆 🔽 die Spektrallage "**inverse**" einstellen.
- Taste **M** drücken.

-> Das Menü "Datenrate" - "STUFFING" wird aktiviert.



Zahl 1 Zahl 2

SR=6900 (= "Zahl 1"): Aktive Ausgangs-Symbolrate (**6531**) (= "Zahl 2"): Aktuell gemessene Ausgangs-Symbolrate.

- —> Bei eingeschaltetem Programmfilter ist dieser Wert kleiner als der Wert der "Zahl 1". Der Wert schwankt, da die Datenrate einzelner Programme dynamisch vom Sender verändert wird.
- Mit Tasten <>> den Cursor unter die einzustellende Ziffer der "Zahl 1" stellen und mit den Tasten <>> Symbolrate einstellen. Der eingestellte Wert entspricht der neuen Ausgangs-Symbolrate.
 - Die "Zahl 1" kann beliebig bis zum Wert 7500 erhöht werden. Achtung: Symbolraten von > 7000 kSymb/s vergrößern die Bandbreite des Ausgangssignals. Dadurch kommt es zu Überschneidungen der Ausgangskanäle. In diesem Fall muss die Bandbreite der Nachbarkanäle verringert werden (siehe "SelecPlex®", Seite 9). Näherungsweise Berechnung der Ausgangsbandbreite: Symbolrate [MSymb/s] x 1,15 = Bandbreite [MHz] 7,2 [MSymb/s] x 1,15 = 8,28 [MHz] 6,9 [MSymb/s] x 1,15 = 7,935 [MHz]
 - Bei eingeschaltetem Programmfilter ("on") kann die "Zahl 1" verringert werden. Dazu "Zahl 2" für ca. 30 Sekunden beobachten und den höchsten Wert notieren. Zu diesem Wert ca. 10 % addieren. Die "Zahl 1" nicht unter den Wert der "Zahl 2" verringern. Unterschreitet die "Zahl 1" die "Zahl 2", erscheinen Fragezeichen "??" im Display.

 Bx 1A
 STUFFING:

 SR=6250
 (6531) ??

- Taste **M** drücken.
 - Das Menü "Ersatzsignal bei fehlerhaftem Eingangssignal" –
 "FAILURE" wird aktiviert.

In diesem Menü stellen Sie ein, ob bei fehlerhaftem Eingangssignal ein mit Null-Paketen aufgefülltes QAM-Signal "**Null Packets**" oder ein einzelner Träger "**Single Carrier**" als Ausgangssignal bereitgestellt werden soll.



- Mit den Tasten 🖂 🖂 das gewünschte Ausgangssignal einstellen.
- Taste **M** drücken.

-> Das Menü "Network Information Table" - "NIT" wird aktiviert.

NETWORK INFORMATION TABLE (NIT)



- Um die NIT einzuschalten/auszuschalten ("**on**"/"**off**") Tasten 🕅 drücken.
- Mit Taste \ge NIT aktivieren ("**Make**").



Alle aktiven Module, die eine NIT ausgeben können ("NIT"-Module), müssen s eingestellt und empfangsbereit sein!

- -> Die NIT aller "NIT"-Module werden eingeschaltet.
- —> Das Modul holt sich von allen "NIT"-Module die benötigten Informationen (Ausgangsfrequenzen, Ausgangs-Datenraten usw.), die zum Generieren der NIT notwendig sind. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.

Danach wird die NIT erzeugt, eingefügt und an alle "NIT"-Module verteilt. Die anderen "NIT"-Module fügen ebenfalls diese neue NIT ein. Der Status im NIT-Menü wechselt bei allen "NIT"-Module auf **"on**".

Anzeige im Display: "**read ... / copy ...**".

• Um die neue NIT auszuschalten ("**off**") Taste 🖂 drücken.

- —> A Die NIT der anderen "NIT"-Module bleiben eingeschaltet. Beim erneuten Einschalten ("on") der NIT des Moduls durch Drücken der Taste wird die vorher erzeugte NIT wieder eingefügt. Wurden zwischenzeitlich Parameter geändert, muss vorher mit "Make" eine neue, aktuelle NIT generiert werden.
- —> Mit Hilfe der Fernbediensoftware PSW 160 kann eine NIT über mehrere Stationen erstellt werden!
- Taste **M** drücken.

-> Das Menü "Netz-Betreiber-Identifikation" - "CAT-ID" wird aktiviert.

NETZ-/BETREIBER-IDENTIFIKATION EINSTELLEN

In diesem Menü können Sie die Netz-/Betreiber-Identifikation (CAT-ID – **C**onditional **A**ccess **T**able - **Id**entification) z.B. des visAvision-Transponders (Eutelsat 8° West) ändern.

Bx 1A/B	CAT-ID
0xDE0 <u>0</u>	off

CAT nicht ändern:

• Taste M drücken.

-> Das Menü "PID löschen/umbenennen" – "PID" wird aktiviert (Seite 32).

<u>CAT ändern:</u>

Der Netzbetreiber fordert z.B., die Operator-ID des visAvision-Transponders auf "2" zu setzen.

- Mit Tasten ≤ > den Cursor unter die einzustellende Ziffer der Operator-ID stellen.
- Mit 🛆 die Operator-ID von "**0xDE00**" auf "**0xDE02**" ändern.
- Mit Taste ≥ Cursor unter "off" stellen und mit
 Monte CAT aktivieren "on".
 - -> Die Menüanzeige wechselt auf "modified".
 - --> Wird versucht, eine nicht modifizierbare Netz-/Betreiber-Identifikation (Operator-ID) eines Transponders zu ändern, erscheint im Display kurzzeitig die Meldung "not modified".

• Taste M drücken.

-> Das Menü "PID löschen/umbenennen" - "**PID**" wird aktiviert.

PID LÖSCHEN (DATENINHALT) / UMBENENNEN

In diesem Menü können Sie bis zu 9 PIDs aus dem Transportstrom löschen bzw. umbenennen. Die Änderungen werden in 9 Speicherplätzen gespeichert.

Bx 1A/B	PID
0 <u>1</u>	

-> Zuerst wird Speicherplatz 01 angezeigt.

Bx	1A/B	PID
0 <u>1</u>		

PID LÖSCHEN

In diesem Menü können Sie den Dateninhalt (Tabellen werden nicht angepasst) aus dem Transportstrom löschen ("droppen").

- Wählen Sie zunächst mit den Tasten 🔿 🗸 den gewünschten Speicherplatz.
- Stellen Sie mit Taste ≥ den Cursor unter die rechte Stelle des PID-Eingabefelds ("- - - -") und geben Sie mit den Tasten <>> ∧
 die Hexadezimalzahl der zu löschenden PID ein (z.B. 1FFE).

Bx 1A/B	PID
01 x1 FF <u>E</u>	drop

-> Rechts wird "drop" (weglassen) angezeigt.

- Wiederholen Sie diesen Vorgang um weitere PIDs (max. 9) zu löschen.
 - —> Um eine Änderung rückgängig zu machen, wählen Sie den entsprechenden Speicherplatz und ändern Sie die PID, die "gedroppt" wurde, auf "1FFF"
 - -> Anzeige "----".

PID UMBENENNEN

In diesem Menü können Sie einer PID unter Beibehaltung des gesamten Dateninhalts eine neue Adresse zuweisen.

- Wählen Sie zunächst mit den Tasten 🖂 🖂 den gewünschten Speicherplatz.
- Stellen Sie mit Taste ≥ den Cursor unter die rechte Stelle des PID-Eingabefelds ("- - - -") und geben Sie mit den Tasten <>> ∧
 ✓ die Hexadezimalzahl der zu ändernden PID ein (z.B. 1FFE).



-> Rechts wird "drop" (weglassen) angezeigt.

- Platzieren Sie den Cursor mit Taste \supseteq unter die Anzeige "drop".
- Geben Sie mit den Tasten $\frown \bigtriangledown$ die neue PID ein (z.B. 1FFD).



- Wiederholen Sie diesen Vorgang um weitere PIDs (max. 9) zu ändern.
 - —> Um eine Änderung rückgängig zu machen, wählen Sie den entsprechenden Speicherplatz und ändern Sie die zu ändernde PID auf "1FFF"
 - -> Anzeige "----".
- Taste **M** drücken.
 - Das Hauptmenü "Rücksetzen auf Werkeinstellwerte" "FACTORY Default" wird aktiviert.

RÜCKSETZEN AUF WERKEINSTELLWERTE

In diesem Menü können Sie alle Einstellungen auf die Werkeinstellwerte zurücksetzen (für beide Linien zusammen).



Wenn Sie keine Werkeinstellwerte aufrufen möchten, drücken Sie die Taste
 M.

-> Das Menü "Daten speichern" - "MEMORY" wird aktiviert (Seite 35).

Drücken Taste ≥.

-> Die Werkeinstellwerte werden aufgerufen.

- Taste **S** drücken.
 - -> Die Werkeinstellwerte werden gespeichert. Anzeige "STORE"
 - -> Rückkehr zu "Modul wählen" (Seite 19).
 - -> Durch Drücken der Taste M wird das Menü "Daten speichern" "MEMORY" aktiviert.

DATEN SPEICHERN



- Durch Drücken der Taste S werden alle programmierten Daten gespeichert. Es erfolgt der Rücksprung zum Programmpunkt "Modul / Kanalzug wählen" (Seite 19).
 - —> Durch Drücken der Taste M erfolgt der Rücksprung zum Programmpunkt "Modul / Kanalzug wählen" ohne die programmierten Daten zu speichern.

CA-MODUL

Um die Funktion des CA-Moduls zu ermöglichen, müssen im Menü "Programmfilter" – "**PROGRAM**" (Seite 26) Programme gewählt sein, die mit dem verwendeten CA-Modul und der Smartcard entschlüsselt werden können.

> —> Werden verschlüsselte Programme und unverschlüsselte Regionalsender über einen Kanal übertragen, können beim Umschalten zwischen verschlüsselten und unverschlüsselten Sendungen kurzzeitige Bildaussetzer auftreten.

PID-ÜBERWACHUNG

In diesem Menü können Sie die PID-Überwachung ausschalten.

Bx 1A	CA
PID Check	on

- —> Die PID-Überwachung ist standardmäßig eingeschaltet. Werden einzelne PID's nicht entschlüsselt, wird das CA-Modul neu gestartet (Reset). Des Weiteren kann es zu Aussetzern kommen, wenn mehrere Programme entschlüsselt werden. Um dies zu unterbinden, können Sie die PID-Überwachung ausschalten.
- Mit Tasten die PID-Überwachung ausschalten ("off") bzw. einschalten ("on").
- Taste **M** drücken.

-> Das Untermenü "CA-Modul konfigurieren" – "CA-MENU" wird aktiviert.

CA-MODUL KONFIGURIEREN

Dieses Menü ist abhängig vom verwendeten CA-Modul. Bitte beachten Sie deshalb die Bedienungsanleitung des verwendeten CA-Moduls. Im Display der Kopfstation werden die entsprechenden Informationen dargestellt. Dies erfolgt je nach Darstellungsmöglichkeit als feste Einblendung oder als Laufschrift.



- Durch Drücken der Taste M können Sie das Menü "CA-Modul konfigurieren" – "CA" überspringen und das Menü "QAM-Modulation"
 - "QAM" aktivieren (Seite 28).
- Mit 🤇 Menü des CA-Moduls aktivieren.

->	Das Display zeigt	z.B. Bx 1A 01/03 MENU Information
	Bedeutung der Ar	nzeigen:
	"Bx 1A"	Steckplatz 1, Kanalzug " A "
	"01/03"	Der erste von drei Menüpunkten ist aktiviert
	"MENU"	Das Menü des CA-Moduls ist aktiv.

Die Erklärung der weiteren Angaben entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des verwendeten CA-Moduls.



- Mit 🛆 🗹 gewünschtes Menü aufrufen.
- Mit Taste 🗵 Menü aktivieren.
- Mit Tasten 🖂 🖂 die benötigte Funktion wählen.
- Mit Tasten $\leq >$ und $\land \lor$ CA-Modul einstellen.
- Mit Taste **S** Einstellungen speichern
 - -> Rückkehr ins Menü "CA-Modul konfigurieren" "CA".
 - Durch Drücken der Taste M können Sie die Einstellungen im Menü des CA-Moduls abbrechen und ins Menü "CA-Modul konfigurieren"
 "CA" zurückkehren.
- Taste > drücken.

-> Das Menü "Programme wählen" – "CA Edit" wird aktiviert.

PROGRAMME WÄHLEN

In diesem Menü wählen Sie die zu entschlüsselnten Programme aus.



-> Das Display zeigt z.B. **Bx 1A TV X 04/07**

Bedeutung der Anzeigen im Beispiel:

•	•
"Bx 1A"	Steckplatz 1, Kanalzug " A "
"TV"	Programmart TV
"X"	Das gewählte Programm wird entschlüsselt.
"04/07"	Es ist das 4. von 7 eingelesenen Programmen ge- wählt.
"••••	Programmname

Weitere mögliche Anzeigen:

"RA"	Programmart Radio
"0"	Das gewählte Programm bleibt unverändert.



- Mit Tasten De zu entschlüsselnde Programme nacheinander aufrufen und mit mit entschlüsseln (" X "), bzw. nicht entschlüsseln (" 0 ").
- Änderungen speichern und Programmfilter aktivieren: Taste M drücken.
 - —> Das Filter wird aktiviert. Im Display erscheint das Menü "CA-Modul konfigurieren" – "CA".



• Taste **M** drücken.

```
-> Das Menü "QAM-Modulation" - "QAM" wird aktiviert (Seite 28)
```

6 ABSCHLIESSENDE ARBEITEN

Um die gültigen EMV-Vorschriften einzuhalten, ist es erforderlich nach der Montage der Kopfstation, der Nachrüstung von Zubehör und dem Bestücken der Module, alle Kabel-Verschraubungen, Kabel-Durchführungen und Abdeckungen sorgfältig zu befestigen.

- Kabelverbindungen unter Verwendung eines Gabelschlüssels (Schlüsselweite 11 mm) festschrauben.
- Modulator-Ausgang D nach der Programmierung mit einer der Eingangsbuchsen G des Ausgangssammlers verbinden (Seite 12, Abb. 4).
- Ausgangspegel des Ausgangssammlers gemäß der Montageanleitung der Kopfstation STC 160 pr
 üfen und gegebenenfalls den Erfordernissen der Kabelanlage anpassen.
- Bodenplatte und Fronthaube montieren (siehe Montageanleitung STC 160).

7 KANAL- UND FREQUENZTABELLEN

Vorschlag für ein Frequenzraster (8 MHz) im Band I/III

Frequenz Frequency [MHz]	Frequenz Frequency [MHz]	Frequenz Frequency [MHz]	Frequenz Frequency [MHz]	Frequenz Frequency [MHz]	Frequenz Frequency [MHz]
42.00	82.00	146.00	186.00	226.00	266.00
50.00	114.00	154.00	194.00	234.00	274.00
58.00	122.00	162.00	202.00	242.00	282.00
66.00	130.00	170.00	210.00	250.00	290.00
74.00	138.00	178.00	218.00	258.00	298.00

CCIR – Hyperband (Frequenzraster 8 MHz)

Kanal Channel	Kanalmittenfrequenz Channel centre frequency [MHz]								
S 21	306.00	S 26	346.00	S 30	378.00	S 34	410.00	S 38	442.00
S 22	314.00	S 27	354.00	S 31	386.00	S 35	418.00	S 39	450.00
S 23	322.00	S 28	362.00	S 32	394.00	S 36	426.00	S 40	458.00
S 24	330.00	S 29	370.00	S 33	402.00	S 37	434.00	S 41	466.00
S 25	338.00								

CCIR – Band IV/V (Frequenzraster 8 MHz)

C 21	474.00	C 31	554.00	C 41	634.00	C 51	714.00	C 61	794.00
C 22	482.00	C 32	562.00	C 42	642.00	C 52	722.00	C 62	802.00
C 23	490.00	C 33	570.00	C 43	650.00	C 53	730.00	C 63	810.00
C 24	498.00	C 34	578.00	C 44	658.00	C 54	738.00	C 64	818.00
C 25	506.00	C 35	586.00	C 45	666.00	C 55	746.00	C 65	826.00
C 26	514.00	C 36	594.00	C 46	674.00	C 56	754.00	C 66	834.00
C 27	522.00	C 37	602.00	C 47	682.00	C 57	762.00	C 67	842.00
C 28	530.00	C 38	610.00	C 48	690.00	C 58	770.00	C 68	850.00
C 29	538.00	C 39	618.00	C 49	698.00	C 59	778.00	C 69	858.00
C 30	546.00	C 40	626.00	C 50	706.00	C 60	786.00		

CE-Konformitätserklärung

GSS Declaration o	Konformitätserklärung f Conformity / Déclaration de Conformité 021/ 08	CE					
Der Hersteller/Importeur The manufacturer/importer Le producteur/importateur	GSS GRUNDIG SAT-Systems GmbH						
Anschrift / Address / Adresse	Beuthener Straße 43, D-90471 Nürnberg, Ger	many					
erklärt hiermit eigenverantwortlich, daß das Produkt: declare under their sole responsibility that the product: / déclare, que le produit:							
Bezeichnung / Name / Description	Modulator - Modul						
Type / Model / Type GSS HDMH 660 CI TPS Bestell-Nr. / Order-No. / Nº de réf. GAK 7500							
folgenden Normen entspricht: is in accordance with the following specifications: / correspond aux normes suivantes:							
	EN 50083-2: 2006						
	EN 60950-1 : 2001						
Das Produkt erfüllt somit die Forderungen folgender EG-Richtlinien: Therefore the product fulfils the demands of the following EC-Directives: Le produit satisfait ainsi aux conditions des directives suivantes de la CE:							
2006/95/EG	r Verwendung d for use within à être employé						
2004/108/EG Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichk Directive relating to electromagnetic compatibility Directive relatives à la compatibilité électromagnétic							
Nürnberg, 9. Oktober 2008							
Michael Bierschneider Leiter Entwicklung Manager Development / Directeur Dèveloppement							